

**BYGTJEK**

ALU-PROFILER A/S



Monteringsvejledning

# Endebund til tagrender

Højre og venstre



Endebund - højre og venstre.



Opbukning af bagkant inden påmontering af endebund.



Limning af tagrende inden påmontering af endebund.



Endebund drejes ind i vulst.



Endebund drejes rundt og på plads.



Presses på plads inden bagkant bliver bukket tilbage.



Bagkant bukket tilbage og låser endebund fast.



Fuges indvendig i kanten.



Færdigmonteret endebund.

Ved yderligere spørgsmål kontaktes **Bygtjek A/S** på tlf. 4043 4324.

- vi ændrer vaner!