

BYGTJEK

ALU-PROFILER A/S



Monteringsvejledning

Samling af tagrender

Forlængning af tagrender



Opbukning af bagkant på tagrende inden påmontering/forlængning af tagrende.



Limning af tagrende inden påmontering af hjørne.



Tagrende drejes ind i vulst.



50 mm overlap.



Presses på plads inden bagkant bliver bukket tilbage.



Bagkant bukket tilbage og låser tagrenden fast.



Fuges indvendig i kanten.



Færdigmonteret samling/forlængning..

Ved yderligere spørgsmål kontaktes **Bygtjek A/S** på tlf. 4043 4324.

- vi ændrer vaner!