

Monteringsvejledning

## Ekspansionsstykke

Montering af ekspansionsstykke på sort alu tagrender



Tagrender samles uden lim og skruer.



Der påføres Bygtjek Win Seal lim.



To striber Bygtjek Win Seal lim på hver side af samlingen.



Ekspansionsstykke ligges i og skrues så højt som muligt i bagkant i begge sider.



Ekspansionsstykket skrues så højt op som muligt i forkanten af tagrenden.



Ekspansionsstykket limes langs forkanten af tagrenden.

Ved yderligere spørgsmål kontaktes **Bygtjek A/S** på tlf. **4043 4324**

*-Vi ændrer vaner!*